




ESPAÑOL

- 1 Cubierta
- 2 Tapa junta
- 3 Circuito de control
- 4 Circuito de potencia
- 5 Caja adaptadora de terminales
- 6 Conjunto de cables de alimentación
- 7 Soporte de pared
- 8 Ventilador de pared
- 9 Caja adaptadora de terminal de unión
- 10 Tornillo de fijación del adaptador
- 11a Tornillos fijación adaptador
- 11b Tornillos fuerza de fijación
- 12 Tornillos de circuito de control
- 13 Tornillos tapa
- 14 Tornillos fijación soporte pared
- 15 Tapón cierre soporte aluminio
- 16a Núcleo magnético para accionamiento MT "Wurth 742 712 21"
- 16b Núcleo magnético para accionamiento TT "Wurth 742 716 33S"
- 17 Tornillos fijación ventilador

FRANÇAIS

- 1 Couverture
- 2 Joint de couverture
- 3 Circuit de commande
- 4 Circuit de puissance
- 5 Boîte d'adaptation de bornes
- 6 Assemblage du câble d'alimentation
- 7 Support mural
- 8 Ventilateur mural
- 9 Boîte d'adaptation de borne commune
- 10 Vis de fixation de l'adaptateur
- 11a Adaptateur de fixation par vis
- 11b Puissance de fixation des vis
- 12 Vis de commande de circuit
- 13 Vis couvercle
- 14 Vis de fixation du support mural
- 15 Capuchon de fermeture du support en aluminium
- 16a Noyau magnétique pour entraînement MT "Wurth 742 712 21"
- 16b Noyau magnétique pour entraînement TT "Wurth 742 716 33S"
- 17 Vis fixation du ventilateur

PORTUGUÊS

- 1 Tampa
- 2 Junta da tampa
- 3 Circuito de controle
- 4 Circuito de alimentação
- 5 Caixa do adaptador de terminal
- 6 Conjunto do cabo de alimentação
- 7 Freio de parede
- 8 Ventilador de freio de parede
- 9 Caixa de adaptador de terminal comum
- 10 Parafuso de fixação do adaptador
- 11a Adaptador de fixação de parafusos
- 11b Força de fixação dos parafusos
- 12 Parafusos de controle do circuito
- 13 Parafusos da tampa
- 14 Parafusos de fixação do freio de parede
- 15 Tampa de fechamento de suporte de alumínio
- 16a Núcleo magnético para acionamento MT "Wurth 742 712 21"
- 16b Núcleo magnético para acionamento TT "Wurth 742 716 33S"
- 17 Parafusos fixação do ventilador

ENGLISH

- 1 Cover
- 2 Cover joint
- 3 Control circuit
- 4 Power circuit
- 5 Terminal adapter box
- 6 Power cable assembly
- 7 Wall bracket
- 8 Wall bracket fan
- 9 Joint terminal adapter box
- 10 Adapter fixing screw
- 11a Screws fixing adapter
- 11b Screws fixing power
- 12 Circuit control screws
- 13 Screws cover
- 14 Wall bracket fixing screws
- 15 Aluminium support closure cap
- 16a Magnetic core for MT drive "Wurth 742 712 21"
- 16b Magnetic core for TT drive "Wurth 742 716 33S"
- 17 Fan fixing screws

ITALIANO

- 1 Copertina
- 2 Giunto di copertura
- 3 Circuito di controllo
- 4 Circuito di alimentazione
- 5 Scatola adattatore terminale
- 6 Assemblaggio del cavo di alimentazione
- 7 Staffa a muro
- 8 Ventola con staffa a parete
- 9 Scatola adattatore terminale di giunzione
- 10 Vite fissaggio adattatore
- 11a Adattatore fissaggio viti
- 11b Potenza fissaggio viti
- 12 Viti di controllo del circuito
- 13 Coperchio viti
- 14 Viti di fissaggio staffa a parete
- 15 Tappo di chiusura supporto in alluminio
- 16a Nucleo magnetico per azionamento MT "Wurth 742 712 21"
- 16b Nucleo magnetico per azionamento TT "Wurth 742 716 33S"
- 17 Viti di fissaggio della ventola

DEUTSCH

- 1 Abdeckung
- 2 Fuge abdecken
- 3 Steuerkreis
- 4 Stromkreis
- 5 Klemmenadapterbox
- 6 Stromkabelbaugruppe
- 7 Wandhalterung
- 8 Lüfter für Wandhalterung
- 9 Gemeinsame Klemmenadapterbox
- 10 Befestigungsschraube des Adapters
- 11a Schraubenbefestigungsadapter
- 11b Schrauben Befestigungskraft
- 12 Steuerschrauben des Stromkreises
- 13 Schraubenabdeckung
- 14 Befestigungsschrauben der Wandhalterung
- 15 Stützkappe aus Aluminium
- 16a Magnetkern für MT-Antrieb „Wurth 742 712 21“
- 16b Magnetkern für TT-Antrieb „Wurth 742 716 33S“
- 17 Lüfterbefestigungsschrauben

DUTCH

- 1 Omslag
- 2 Afdekvoeg
- 3 Stuurcircuit
- 4 Stroomkring
- 5 Terminal-adapterdoos
- 6 Montage stroomkabel
- 7 Muurbeugel
- 8 Muurbeugelventilator
- 9 Gezamenlijke terminal-adapterdoos
- 10 Adapterbevestigingsschroef
- 11a Schroeven bevestigingsadapter
- 11b Schroeven bevestigingskracht
- 12 Circuitbesturingsschroeven
- 13 Schroevendeksel
- 14 Bevestigingsschroeven voor muurbeugels
- 15 Afsluitdop aluminium steun
- 16a Magnetische kern voor MT-aandrijving "Würth 742 712 21"
- 16b Magnetische kern voor TT-aandrijving "Würth 742 716 33S"
- 17 Bevestigingsschroeven ventilator

POLSKI

- 1 Okładka
- 2 Osłona złącza
- 3 Obwód sterowania
- 4 Obwód zasilania
- 5 Skrzynka adaptera terminala
- 6 Zespół kabla zasilającego
- 7 Hamulec ścienny
- 8 Wentylator z hamulcem ściennym
- 9 Skrzynka adaptera złącza złącza
- 10 Śruba mocująca adapter
- 11a Śruby mocujące adapter
- 11b Moc mocowania śrub
- 12 Śruby kontrolne obwodu
- 13 Śruby pokrywa
- 14 Śruby mocujące zacisk ścienny
- 15 Aluminiowa zaślepka zamykająca wspornik
- 16a Rdzeń magnetyczny do napędu MT „Würth 742 712 21”
- 16b Rdzeń magnetyczny do napędu TT „Würth 742 716 33S”
- 17 Śruby mocujące wentylator

РОССИЯ

- 1 крышка
- 2 Крышка соединения
- 3 Цепь управления
- 4 Цепь питания
- 5 Коробка клеммного адаптера
- 6 Силовой кабель в сборе
- 7 Настенный кронштейн
- 8 Настенный вентилятор
- 9 Коробка соединительного адаптера
- 10 Крепежный винт адаптера
- 11a Винты крепления адаптера
- 11b Силовые крепления винтов
- 12 винтов управления цепью
- 13 винтов крышка
- 14 Винты крепления настенного кронштейна
- 15 Алюминиевый колачок опоры
- 16a Магнитопровод для привода MT «Würth 742 712 21»
- 16b Магнитопровод привода TT «Würth 742 716 33S»
- 17 Винты крепления вентилятора

SVENSKA

- 1 Omslag
- 2 Täckfog
- 3 Styrkrets
- 4 Strömkrets
- 5 Terminaladapterbox
- 6 Strömkabelmontage
- 7 Väggbroms
- 8 Väggbromsfläkt
- 9 Ledad terminaladapterbox
- 10 Adapterfästskruv
- 11a Skruvar fästadapter
- 11b Skruvar fästkraft
- 12 Kretskontrollskruvar
- 13 Skruvar lock
- 14 Fästskruvar för väggbroms
- 15 Stödlock av aluminium
- 16a Magnetisk kärna för MT-drift "Würth 742 712 21"
- 16b Magnetisk kärna för TT-drift "Würth 742 716 33S"
- 17 Fläktskruvar