


DESPIECE BOMBA SUM

MODELOS 20-21-22-25-26 (1 Etapa)
MODELOS 23-24 (2 Etapas)

Nº	DENOMINACION
1	Cable eléctrico
2	Manguito protector cable
3	Racord entrada cable
4	Goma cierre cable entrada
5	Tuerca sombrerete
6	Espárragos tapa guardamo (4)
7	Racord cable motor
8	Goma cierre cable motor
9	Tuercas M10
10	Arandela Diam/10
11	
12	Tórica ajuste rodamiento
13	Rodamiento superior
14	Carcasa motor
15	Estátor motor
16	Rótor motor
17	Eje motor bomba
18	Tapa rodamiento
19	Tornillo tapa rodamiento
20	Rodamiento inferior
21	Espárragos cárter (4)
22	Tórica tapón
23	Tapón aceite y registro
24	Tapa motor cárter
25	Fuelle compensador
26	Tórica platina porta cierre
27	Tornillo platina M6
28	Tórica exterior tapa guardamo
29	Tórica tapa motor
30	Tapa motor superior
31	Tórica caja bornes guardamo
32	Tapa guardamotor
33	Tornillo guardamotor M4
34	Guardamotor
35	Brida rearme
36	Goma pulsador rearme
37	Tornillo brida M4
38	Asa suspensión
39	Tobera descarga
40	Brida tobera
41	Tórica tobera
42	Espárragos tobera (2)
43	Carcasa exterior
44	Tórica cárter cuerpo motor
45	Tórica carcasa exterior
46	
47	
48	Conjunto cierre
49	motor
50	Arandela de arrastre
51	Tórica camisa cierre
52	Camisa inox cierre widia
53	Conjunto cierre
54	principal widia
55	
56	Tórica regilla colador
57	Regilla colador



Nº	DENOMINACION
58	Platina porta cierre
59	Distanciador cuerpo
60	Impulsor (turb) baja presión
61	Cuerpo bomba (difusor)
62	Espárragos cuerpo bomba (4)
63	Base bomba colador
64	Arandela ajuste turbina
65	Arandela ajuste turbina
66	Chaveta impulsor
67	Tuerca impulsor
68	Arandela turbina
69	Aro difusor Sum-24
70	Impulsor superior 2ª etapa
71	Distanciador cuerpo
72	Cuerpo bomba enlace
73	Impulsor aspiración 1ª etapa
74	Cuerpo bomba aspiración 23-24
75	Base bomba colador
76	Regilla colador
77	Espárragos cuerpo bomba (4)
78	Kit juntas tóricas completo