
INVERTER MM9 // MT2-11A // TT3-11A



ESPAÑOL

1 Cubierta
2 Tapa junta
3 Circuito de control
4 Circuito de potencia
5 Caja adaptadora de terminales
6 Conjunto de cables de alimentación
7 Soporte de pared
8 Ventilador de pared
9 Caja adaptadora de terminal de unión
10 Tornillo de fijación del adaptador
11a Tornillos fijación adaptador
11b Tornillos fuerza de fijación
12 Tornillos de circuito de control
13 Tornillos tapa
14 Tornillos fijación soporte pared
15 Tapón cierre soporte aluminio
16a Núcleo magnético para accionamiento MT “Wurth 742 712 21”
16b Núcleo magnético para accionamiento TT “Wurth 742 716 33S
17 Tornillos fijación ventilador

ENGLISH

1 Cover
2 Cover joint
3 Control circuit
4 Power circuit
5 Terminal adapter box
6 Power cable assembly
7 Wall braket
8 Wall braket fan
9 Joint terminal adapter box
10 Adapter fixing screw
11a Screws fixing adapter
11b Screws fixing power
12 Circuit control screws
13 Screws cover
14 Wall braket fixing screws
15 Aluminium support closure cap
16a Magnetic core for MT drive “Wurth 742 712 21”
16b Magnetic core for TT drive “Wurth 742 716 33S”
17 Fan fixing screws

FRANÇAIS

1 Couverture
2 Joint de couverture
3 Circuit de commande
4 Circuit de puissance
5 Boîte d’adaptation de bornes
6 Assemblage du câble d’alimentation
7 Support mural
8 Ventilateur mural
9 Boîte d’adaptation de borne commune
10 Vis de fixation de l’adaptateur
11a Adaptateur de fixation par vis
11b Puissance de fixation des vis
12 Vis de commande de circuit
13 Vis couvercle
14 Vis de fixation du support mural
15 Capuchon de fermeture du support en aluminium
16a Noyau magnétique pour entraînement MT “Wurth 742 712 21”
16b Noyau magnétique pour entraînement TT “Wurth 742 716 33S
17 Vis fixation du ventilateur

ITALIANO

1 Copertina
2 Giunto di copertura
3 Circuito di controllo
4 Circuito di alimentazione
5 Scatola adattatore terminale
6 Assemblaggio del cavo di alimentazione
7 Staffa a muro
8 Ventola con staffa a parete
9 Scatola adattatore terminale di giunzione
10 Vite fissaggio adattatore
11a Adattatore fissaggio viti
11b Potenza fissaggio viti
12 Viti di controllo del circuito
13 Coperchio viti
14 Viti di fissaggio staffa a parete
15 Tappo di chiusura supporto in alluminio
16a Nucleo magnetico per azionamento MT “Wurth 742 712 21”
16b Nucleo magnetico per azionamento TT “Wurth 742 716 33S
17 Viti di fissagio della ventola

PORTUGUÉS

1 Tampa
2 Junta da tampa
3 Circuito de controle
4 Circuito de alimentação
5 Caixa do adaptador de terminal
6 Conjunto do cabo de alimentação
7 Freio de parede
8 Ventilador de freio de parede
9 Caixa de adaptador de terminal comum
10 Parafuso de fixação do adaptador
11a Adaptador de fixação de parafusos
11b Força de fixação dos parafusos
12 Parafusos de controle do circuito
13 Parafusos da tampa
14 Parafusos de fixação do freio de parede
15 Tampa de fechamento de suporte de alumínio
16a Núcleo magnético para acionamento MT “Wurth 742 712 21”
16b Núcleo magnético para acionamento TT “Wurth 742 716 33S
17 Parafusos fixação do ventilador

DEUTSCH

1 Abdeckung
2 Fuge abdecken
3 Steuerkreis
4 Stromkreis
5 Klemmenadapterbox
6 Stromkabelbaugruppe
7 Wandhalterung
8 Lüfter für Wandhalterung
9 Gemeinsame Klemmenadapterbox
10 Befestigungsschraube des Adapters
11a Schraubenbefestigungsadapter
11b Schrauben Befestigungskraft
12 Steuerschrauben des Stromkreises
13 Schraubenabdeckung
14 Befestigungsschrauben der Wandhalterung
15 Stützkappe aus Aluminium
16a Magnetkern für MT-Antrieb „Wurth 742 712 21“
16b Magnetkern für TT-Antrieb „Wurth 742 716 33S
17 Lüfterbefestigungsschrauben

DUTCH

1 Omslag
2 Afdekvoeg
3 Stuurcircuit
4 Stroomkring
5 Terminal-adapterdoos
6 Montage stroomkabel
7 Muurbeugel
8 Muurbeugelventilator
9 Gezamenlijke terminal-adapterdoos
10 Adapterbevestigingsschroef
11a Schroeven bevestigingsadapter
11b Schroeven bevestigingskracht
12 Circuitbesturingsschroeven
13 Schroevendeksel
14 Bevestigingsschroeven voor muurbeugels
15 Afsluitdop aluminium steun
16a Magnetische kern voor MT-aandrijving “Wurth 742 712 21”
16b Magnetische kern voor TT-aandrijving “Wurth 742 716 33S”
17 Bevestigingsschroeven ventilator

POLSKI

1 Okładka
2 Osłona złącza
3 Obwód sterowania
4 Obwód zasilania
5 Skrzynka adaptera terminala
6 Zespół kabla zasilającego
7 Hamulec ścienny
8 Wentylator z hamulcem ściennym
9 Skrzynka adaptera złącza złącza
10 Śruba mocująca adapter
11a Śruby mocujące adapter
11b Moc mocowania śrub
12 Śruby kontrolne obwodu
13 Śruby pokrywa
14 Śruby mocujące zacisk ścienny
15 Aluminiowa zaślepka zamykająca wspornik
16a Rdzeń magnetyczny do napędu MT „Wurth 742 712 21”
16b Rdzeń magnetyczny do napędu TT „Wurth 742 716 33S
17 Śruby mocujące wentylator

РОССИЯ

1 крышка
2 Крышка соединения
3 Цепь управления
4 Цепь питания
5 Коробка клеммного адаптера
6 Силовой кабель в сборе
7 Настенный кронштейн
8 Настенный вентилятор
9 Коробка соединительного адаптера
10 Крепежный винт адаптера
11a Винты крепления адаптера
11b Силовые крепления винтов
12 винтов управления цепью
13 винтов крышка
14 Винты крепления настенного кронштейна
15 Алюминиевый колпачок опоры
16a Магнитопровод для привода MT «Wurth 742 712 21»
16b Магнитопровод привода TT «Wurth 742 716 33S
17 Винты крепления вентилятора

SVENSKA

1 Omslag
2 Täckfog
3 Styrkrets
4 Strömkrets
5 Terminaladapterbox
6 Strömkabelmontage
7 Väggbroms
8 Väggbromsfläkt
9 Ledad terminaladapterbox
10 Adapterfästskruv
11a Skruvar fästadapter
11b Skruvar fästkraft
12 Kretskontrollskruvar
13 Skruvar lock
14 Fästskruvar för väggbroms
15 Stödlock av aluminium
16a Magnetisk kärna för MT-drift “Wurth 742 712 21”
16b Magnetisk kärna för TT-drift “Wurth 742 716 33S
17 Fläktskruvar